Modo guardar en memoria fuera de alcance Bluetooth

Enter/Exit Configuration Mode

‖‖‖ ‖‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ ‖‖ ‖‖
₃ 9   9   9   9   9   9

‖‖‖ ‖‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ ‖‖‖
₃ 1   2   3   7   0   7

Enable Range Gate – Store scanned bar codes into RAM if the wireless connection has been interrupted.

Enter/Exit Configuration Mode

‖‖‖ ‖‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ ‖‖ ‖‖
₃ 9   9   9   9   9   9